

# TENS



Il nuovo freno elettronico che mantiene la tensione media in uscita costante.

Molto semplice da usare: agendo sui pulsanti "+" e "-" si aumenta o diminuisce la tensione del filo.

Sparisce la tradizionale manopola di regolazione.

Agisce indifferentemente su TWM, spazzola di setola oppure spazzola di metallo.

*The new electronic brake keeps the output tension constant.*

*Very easy to use: by pressing the "+" or "-" buttons, the yarn tension will increase or decrease.*

*A motor replaces the traditional knob to adjust tension.*

*It works either with TWM, bristle brush or metal brush.*